




AIRIS

Preguntas frecuentes – L168

- 1.- No hay sonido
 - 2.- Los altavoces están en silencio
 - 3.- El subwoofer no emite sonido
 - 4.- Los altavoces traseros no emiten sonido
 - 5.- Se escuchan ruidos extraños o la radio a través del subwoofer
- 

1.- No hay sonido

Compruebe si las conexiones están correctamente y el DVD debidamente configurado.

Compruebe también que el volumen no está ajustado al mínimo o el mute activado.

[Volver](#)

2.- Los altavoces están en silencio

Comprobar las conexiones del sistema, igualmente comprobar que el disco que se está reproduciendo tiene canal de bajas frecuencias y que los ajustes de sonido del DVD están correctamente configurados.

[Volver](#)

3.- El subwoofer no emite sonido

Comprobar las conexiones del DVD y de los altavoces con el subwoofer.

[Volver](#)

4.- Los altavoces traseros no emiten sonido

Comprobar las conexiones del DVD con el subwoofer y las de los altavoces traseros.

[Volver](#)

5.- Se escuchan ruidos extraños o la radio a través del subwoofer

En algunos casos hay señales de radio externas que se acoplan al subwoofer. Coloque el subwoofer en otra ubicación donde no aparezcan estas señales externas y las interferencias desaparecerán. No se trata de una avería.

[Volver](#)