

Aspects

Guía de actualización del TD116

“Time Shift”

Copiar el archivo de actualización en la memoria USB.

Insertar la memoria en el TDT.

Presionar “menú”, seleccionar “USB”, entrar en “Multimedia” y seleccionar “Música”, dentro de esta pantalla, veremos el archivo y lo seleccionaremos pulsando “OK” en el mando a distancia. Automáticamente comenzará la actualización.

No se debe tocar ninguna tecla del mando a distancia ni apagar el TDT hasta que aparezca en pantalla **“UPDATE COMPLETED. PLEASE RESTARTING.”**.

A continuación, extraiga la memoria USB y apague el TDT mediante el botón ON/OFF del frontal del sintonizador.

Encienda el sintonizador y entre en el menú, busque la pestaña de “Sistema” y a continuación, dentro de esta, seleccione “Restablecer los valores predeterminados”. Le pedirá la contraseña, si usted no la ha cambiado, la contraseña por defecto es 000000, una vez introducida, pulse “OK”, el sintonizador TDT volverá a la pantalla de primera instalación.

INFINITY SYSTEM

**Prohibida toda copia total o parcial de este documento, así como su uso, bajo la responsabilidad de los tribunales de justicia.
Para cualquier uso se necesitará el permiso escrito del propietario**