



# AIRIS

**Instalación Drivers – KIRA Series**

## Windows XP

1. Instale los controladores en el orden indicado:

01. Chipset
02. VGA
03. Audio
04. Modem
05. LAN
06. Card Reader
07. TouchPad
08. WLAN

2. Compruebe tras la instalación que todos los dispositivos son reconocidos correctamente en el Administrador de Dispositivos y que no existe ningún conflicto que impida el funcionamiento de alguno de ellos.

3. Reinicie el equipo tras la instalación para asegurar que los cambios realizados surjan efecto.