



AIRIS

Instalación Drivers – N1100

Windows XP

1. Instale los controladores en el orden indicado:

01. Chipset
02. VGA
03. Audio
04. Modem
05. LAN
06. Card Reader
07. TouchPad
08. Keyboard Manager
09. Bluetooth (sólo módulo Bluetooth interno)

2. Para el correcto funcionamiento del Audio es probable que tenga que instalar antes el archivo “KB888111” incluido en la carpeta “Hotfix” del CD de drivers y en el archivo llamado “XP-03.Audio(N1100).zip”

3. Compruebe tras la instalación que todos los dispositivos son reconocidos correctamente en el Administrador de Dispositivos y que no existe ningún conflicto que impida el funcionamiento de alguno de ellos.

4. Reinicie el equipo tras la instalación para asegurar que los cambios realizados surjan efecto.

Windows Vista

1. Instale los controladores en el orden indicado:

01. Chipset
02. VGA
03. Card Reader
04. Audio
05. Bluetooth (sólo módulo Bluetooth interno)
06. Modem
07. TouchPad
08. Keyboard Manager

2. Compruebe tras la instalación que todos los dispositivos son reconocidos correctamente en el Administrador de Dispositivos y que no existe ningún conflicto que impida el funcionamiento de alguno de ellos.

3. Reinicie el equipo tras la instalación para asegurar que los cambios realizados surjan efecto.

4. Utilice el servicio Windows Update para buscar controladores actualizados para los dispositivos instalados en el equipo.